

Schnei



Komunikacja GOOSE – wstęp do komunikacji zgodnej ze standardem IEC61850 – cześć I

Politechnika Wrocławska – Laboratorium systemowe

Nazwa dokumentu :	REF-PW-LAB_CW3
Numer referencyjny :	REF/PW/LAB/2017/05/29

Wersja : B6 Data : 2017-09-12

ZATWIERDZONY PRZEZ	DATA	WERSJA	KOMENTARZ
Leszek Suchodolski	2017-05-29	А	Pierwsza wersja ćwiczenia
Kamil Sokołowski	2017-09-12	B6	Korekta edytorska
Dariusz Radomski			

Schneider Electric Energy Poland Sp. z o.o. Energy Automation Centre (REF)

ul. Strzegomska 23-27, 58-160 Swiebodzice, Poland tel.: +48 74 854 84 10, fax: +48 74 854 85 48 ref.swiebodzice@schneider-electric.com Environmental Register No.: E0001768WBW Legal entity registration details: Schneider Electric Energy Poland Sp. z o.o. ul. Zwirki i Wigury 52, 43-190 Mikolow, Poland Share capital: 43,031,400.00 PLN Registry Court: Sad Rejonowy Katowice-Wschod, VIII Wydzial Gospodarczy KRS; KRS No.: 0000202164 Tax ID No.: PL 8840007793, REGON: 890006542









SPIS TREŚCI

1.	ZAKRES ĆWICZENIA	3
2.	WPROWADZENIE TEORETYCZNE	4
3.	PRZEBIEG ĆWICZENIA	12
3.1.	Obserwacja akcji i reakcji komunikatów GOOSE	12
3.2.	Analiza komunikatów protokołu GOOSE	12
3.3.	Konfiguracja komunikatów GOOSE w plikach MCL	13
3.4.	Pomiar czasu propagacji zadziałania między zabezpieczeniami za pomocą komunikatu GOOSE	13
4.	SPIS RYSUNKÓW, TABEL I ZAŁĄCZNIKÓW DO ĆWICZENIA	15



1. ZAKRES ĆWICZENIA

W ćwiczeniu studenci zapoznają się z protokołem komunikacyjnym GOOSE oraz ze sposobem parametryzacji urządzeń do wymiany danych w tym protokole. Dla przykładu użyto zabezpieczeń elektro-energetycznych *MiCOM P437* i *P543* produkcji *Schneider-Electric* będących fragmentem lokalnego SSiN (Systemu Sterowania i Nadzoru). Przebieg ćwiczenia zakłada przygotowanie plików konfiguracyjnych MCL (ang. *MiCOM Configuration Language*) dla urządzeń biorących udział w wymianie danych. Zakres ćwiczenia obejmuje również obserwację komunikatów GOOSE wysyłanych przez urządzenia IED (ang. *Intelligent Electronic Device*).

Zakres prac:

- Obserwacja akcji i reakcji na komunikaty GOOSE między MiCOM P543, P437,
- Analiza komunikatów protokołu GOOSE w oprogramowaniu *Wireshark* (dla wybranego komunikatu),
- Modyfikacja plików MCL dla testowanych zabezpieczeń i obserwacja wprowadzonych zmian w ramce GOOSE,
- Pomiar czasu propagacji zadziałania wybranych funkcji między zabezpieczeniami z wykorzystaniem komunikatu GOOSE,
- Sporządzenie sprawozdania z przebiegu ćwiczenia,

Celem ćwiczenia jest ogólne zapoznanie z protokołem komunikacyjnym GOOSE jako część standardu IEC61850. Poznanie metod analizy przesyłanych między urządzeniami komunikatów w oprogramowaniu *Wireshark* oraz poznanie podstaw konfiguracji komunikacji GOOSE w oprogramowaniu *Schneider-Electric Easergy Studio* (moduł *IEC61850 IED Configurator*).



Rys. 1 Układ laboratoryjny – schemat ideowy.





Komunikacja oparta o standard IEC61850 jest powszechnie stosowana między urządzeniami automatyki stacji elektroenergetycznych. Komunikacja ta oparta jest na sieci Ethernet, jednym z wykorzystywanych w niej protokołów jest GOOSE.

GOOSE (ang. Generic Object Oriented Substation Events) jest bardzo szybką, prostą wiadomością umieszczoną bezpośrednio w ramce Ethernet. Wymiana informacji oparta jest na mechanizmie wydawca-subskrybent (ang. publisher-subscriber). Transmisja danych odbywa się grupowo tzw. Multicast lub rozgłoszeniowo czyli Broadcast w oparciu o adresy sieciowe urządzeń MAC (ang. Media Access Control).

W modelu komunikacji *ISO OSI RM* (ang. ISO Open Systems Interconnection Reference Model) w skrócie OSI wiadomość GOOSE pomija warstwy: aplikacji, prezentacji, sesji, transportową oraz sieciową, co znacznie skraca czas przesyłanych komunikatów przez sieć, nawet do kilku milisekund.

Dane zanim trafią do sieci są mapowane za pomocą usługi ASCI (ang. Abstract Communication Service Interface) do odpowiednich warstw modelu OSI w zależności od protokołu (Rys.2).



Communication Stack

Rys. 2 Sposób mapowania komunikatów GOOSE w porównaniu z komunikatem MMS

Norma IEC61850 w części 7-2 definiuje usługę GSE (ang. Generic Substation Event), szybkiej i niezawodnej dystrybucji danych. Wiadomość GOOSE jest wykorzystywana przez usługę GSE. Dane wymieniane przez GOOSE muszą być zorganizowane w DATASET.



Politechnika Wrocławska

Dane dla których wymaga się aby czas przekazania był jak najkrótszy, przesyłane są za pomocą GOOSE. Zazwyczaj są to informacje o: zadziałaniach, aktywnych blokadach, pozycjach łączników oraz inne dane cyfrowe (np. stany wejść/wyjść).

Wiadomość GOOSE transmitowane są / publikowane cyklicznie w stałych odstępach czasu. Kiedy wystąpi zdarzenie (np. zmiana stanu sygnału), cykl transmisji komunikatu GOOSE zostaje tymczasowo przyspieszony, a następnie stopniowo osiąga czas retransmisji jak przed wystąpieniem zdarzenia. Przykład tego mechanizmu pokazano na Rys.3



- T0 retransmission in stable conditions (no event for a long time).
- (T0) retransmission in stable conditions may be shortened by an event.
- T1 shortest retransmission time after the event.
- T2, T3 retransmission times until achieving the stable conditions time.

Rys. 3 Transmisja wiadomości GOOSE w czasie.¹

Informacje pochodzące z urządzenia automatyki stacyjnej prezentowane są w standardzie IEC61850 za pomocą obiektowego modelu danych o hierarchicznej strukturze (serwer – urządzenie logiczne – węzły logiczne – dane węzłów logicznych).

Na Rys.4 przedstawiono strukturę ramki GOOSE (IEC61850-8-1). Poniżej wyszczególniono opis podstawowych elementów wchodzących w skład komunikatu² zaczerpnięty bezpośrednio z normy. Opisy w języku angielskim.

¹ Zgodnie z IEC61850-8-1 ed.1 18.1.2.5

² Zgodnie z IEC61850-8-1 ed.1 Anex C



Politechnika Wrocławska





Rys. 4 Ramka komunikatu GOOSE

- Header MAC: The destination address is defined in the standard of IEC61850. It is a
 multicast address defined as 01-0C-CD-01-xx-xx. The source address is the MAC of
 the sending device.
- Priority tagging/Virtual LAN: "Priority tagging according to IEEE 802.1Q is used to separate time critical and high priority bus traffic for protection relevant applications from low priority busload.





Octets	Bits	8	7	6	5	4	3	2	1
0	TPID		0	v810	0 (25	ner 8	12 10		
1	IFID								
2	TCI	Use	r pric	ority	CFI		V	ID	
3	101				V	ID			

Rys. 5 Tag VLAN w komunikacie GOOSE

- **"TPID (Tag Protocol Identifier) Field:** Indicates the Ethertype assigned for 802.1Q Ethernet encoded frames. This value shall be 0x8100"
- **"TCI (Tag Control Information) Fields:** User Priority: BS3; user priority value shall be set by configuration to separate sampled values and time critical protection relevant GOOSE messages from low priority busload. If the priority is not configured, then the default values for GOOSE is 4."
- **"CFI: (Canonical Format Indicator):** BS1 [0]; a single bit flag value. For this standard the CFI bit value shall be reset (value = 0)."
- **"VID (Virtual LAN Identifier):** The use of Virtual LAN support is optional. If this mechanism will be used the VLAN Identifier (VID) shall be set by configuration, if it is not used it shall be set to zero (0)."
- **Ethertype** value for GOOSE is 0x88B8.
- "APPID (application identifier): The APPID (or AppID) is used to select ISO/IEC 8802-3 frames containing GOOSE messages and to distinguish the application association. The value of APPID is the combination of the APPID Type, defined as the two most significant bits of the value, and the actual ID. The reserved value range for GOOSE is 0x0000 to 0x3FFF."
- **"Length:** Number of octets including the Ethertype PDU header starting at APPID, and the length of the APDU (Application Protocol Data Unit). Therefore, the value of Length shall be 8 + m, where m is the length of the APDU and m is less than 1492"
- **"The Reserved1 and Reserved2** are reserved for future standardized applications and shall be set to 0 as default."
- GOOSE APDU³ (Application Protocol Data Unit):

³ Zgodnie z IEC61850-8-1 ed.1Anex A



IECGoosePdu ::= SEQUEN	CE {	
gocbRef	[0]	IMPLICIT VISIBLE-STRING,
timeAllowedtoLive	[1]	IMPLICIT INTEGER,
datSet	[2]	IMPLICIT VISIBLE-STRING,
golD	[3]	IMPLICIT VISIBLE-STRING OPTIONAL,
t	[4]	IMPLICIT UtcTime,
stNum	[5]	IMPLICIT INTEGER,
sqNum	[6]	IMPLICIT INTEGER,
test	[7]	IMPLICIT BOOLEAN DEFAULT FALSE,
confRev	[8]	IMPLICIT INTEGER,
ndsCom	[9]	IMPLICIT BOOLEAN DEFAULT FALSE,
numDatSetEntries	[10]	IMPLICIT INTEGER,
allData	[11]	IMPLICIT SEQUENCE OF Data,
security	[12]	ANY OPTIONAL,
		reserved for digital signature
}		-
sqNum test confRev ndsCom numDatSetEntries allData security }	[6] [7] [8] [9] [10] [11] [12]	IMPLICIT INTEGER, IMPLICIT BOOLEAN DEFAULT FALSE, IMPLICIT INTEGER, IMPLICIT BOOLEAN DEFAULT FALSE, IMPLICIT INTEGER, IMPLICIT SEQUENCE OF Data, ANY OPTIONAL, reserved for digital signature

Rys. 6 GOOSE APDU

- gocbRef GOOSE Control Block Reference określa nazwę GOOSE Control Block (GoCB) w postaci ciągu znaków np.: (P139_01System/LLN0\$GO\$gcb01). GocbRef jest unikalnym ciągiem znaków zawierających m.in. nazwę urządzenia, nazwę Logical Device, jego węzeł logiczny LLNO oraz nazwę GOOSE Control Block: (LDName/LLNO.GoCBName).
- timeAllowedtoLive parametr poprzez który odbiorca wiadomości informowany jest o maksymalnym czasie pojawienia się kolejnej transmisji. Jeżeli nowa wiadomość nie pojawi się w tym czasie, to odbiorca powinien potraktować wartość GOOSE jako utraconą. Przykładowa wartość: (2100 ms).
- datSet (DataSetReference) określa nazwę odwołania do listy sygnałów w IED np.: (P139_01System/LLNO\$Goose) zwanej DataSet. Każdy sygnał w DataSet odnosi się do konkretnych danych (powiązanie z modelem danych). Przykładowo status sygnału to: System\GosGGIO2.ST.Ind3.stVal, a jakość to System\GosGGIO2.ST.Ind3.q)
- **goID (GOOSEID)** identyfikator urządzenia IED lub aplikacji, domyślnie przyjmuje wartość GoCB.
- **t (Event Timestamp)** czas ostatniej zmiany wartości reprezentowanej przez GOOSE,
- StNum⁴ (StateNumber) "The parameter shall contain the counter that increments each time a GOOSE message has been sent and a value change has been detected within the DATA-SET specified by DatSet."
- **SqNum⁵ (SequenceNumber)** "The parameter shall contain the counter that shall increment each time a GOOSE message has been sent."
- **Test⁶ (Simulation Bite)** "The parameter Test shall indicate with the value of TRUE that the values of the message shall not be used for operational purposes."
- **confRev (Config Revision)** licznik zmian konfiguracji DataSet. ConfRev wydawcy i subskrybenta powinien być taki sam.
- ndsCom (Needs Commissioning) powinien być ustawiony na "FALSE", parametr pokaże wartość "TRUE" jeśli atrybut DatSet będzie miał wartość NULL, co oznacza

⁴ Zgodnie z IEC61850-7-2 ed.1ch.15.2.3.6

⁵ Zgodnie z IEC61850-7-2 ed.1ch.15.2.3.7

⁶ Zgodnie z IEC61850-7-2 ed.1ch.15.2.3.8





- numDatSetEntries (Number Dataset Entries) lczba elementów (danych) w DataSet.
- **allData (Data)** dane i ich wartości, wyświetlane są w takiej kolejności jakiej zostały skonfigurowane w DataSet.
- Security bajt opcjonalny.

Typy i zakres powyższych parametrów zdefiniowano w IEC61850-8-1 ed.1ch.18.1.2.5. W zależności od wersji oprogramowania Wireshark nazwy powyższych parametrów mogą być takie jak podane w nawiasach.

Na poniższych rysunkach przedstawiono przykładową analizę ramki GOOSE wykonaną przy pomocy oprogramowania Wireshark. Rys.7 pokazuje fragment analizy ramki dla części Ethernet, a Rys.8 części PDU dla GOOSE. Prezentacja graficzna elementów ramki GOOSE zależy od wersji oprogramowania Wireshark. Dokładny opis kodowania tagów ASN.1 znajduje się w IEC61850-9 ed.1 Annex A.



Politechnika Wrocławska

Life Is On

Schneider



Rys. 7 Analiza GOOSE w oprogramowaniu Wireshark







Rys. 8 Analiza GOOSE-PDU w oprogramowaniu Wireshark

Zalety stosowania GOOSE:

- Zastąpienie fizycznych połączeń elektrycznych między różnymi urządzeniami IED połączeniami logicznymi np. wszystkie blokady między polowe mogą być wysyłane informacją GOOSE.
- Aby zapewnić najwyższy poziom niezawodności, komunikat GOOSE jest powtarzany cyklicznie do momentu zmiany stanu, co informuje odbiorcę wiadomości, że nadawca jest cały czas w sieci.
- Komunikat GOOSE jest bezpośrednio mapowany do warstwy Łącza Danych, co zmniejsza czas przetwarzania informacji (między innymi pominięcie mechanizmu handshake).
- Wiadomość GOOSE nie jest komendą i w związku z tym nie wpływa bezpośrednio na odbiorców (subskrybentów), wiadomość ta jest raczej wskaźnikiem informującym o nowym zdarzeniu, który wywołuje określoną, skonfigurowaną u odbiorcy reakcję.
- GOOSE wykorzystuje również zaawansowane ustawienia ramki Ethernet, którymi są VLAN (ang. Virtual Local Area Network) wraz z priorytetowym tagowaniem (Quality of Service, QoS). Tagowanie to umożliwia obsługę przez urządzenia sieciowe (np. switche) w pierwszej kolejności wiadomości z najwyższym priorytetem, wówczas, gdy mamy do czynienia z dużym obciążeniem sieciowym (np. gdy nastąpiło wiele zdarzeń w krótkim odstępie czasu).
- Wykorzystanie przesyłania informacji w trybie Multicasting, umożliwia otrzymanie jej w tym samym czasie przez wielu odbiorców, IED.





3. PRZEBIEG ĆWICZENIA

3.1. Obserwacja akcji i reakcji komunikatów GOOSE

W tej części należy zweryfikować poprawność działania komunikacji GOOSE między zabezpieczeniami. Sygnałem testowanym będzie "Awaryjne wyłączenie wyłącznika przyciskiem".

Na potrzeby testów sygnał ten został skonfigurowany w obu zabezpieczeniach i jest wymuszany przyciskiem jako impuls. Numer przycisku w danym zabezpieczeniu odpowiadający wymuszeniu przesłania wiadomości GOOSE, został podany na liście sygnałów – załącznik 4. Odebrany w drugim zabezpieczeniu komunikat GOOSE został przypisany do jednego z tzw. "wejść wirtualnych" (ang. Virtual Imputs) wg. listy sygnałów, których wartości można zweryfikować w sekcji pomiarów cyklicznych (wg. załącznika 1).

Brak zmiany stanów wejścia może oznaczać brak prawidłowej komunikacji GOOSE lub niewłaściwą konfigurację pliku zabezpieczeń (konfiguracja MCL wg. załącznika nr 2). Należy to zweryfikować. Zanotować obserwację stanów "wejść wirtualnych" w obu zabezpieczeniach w zależności od wymuszonego stanu przycisków. Numery wejść oraz opisy poszczególnych przycisków znaleźć można na liście sygnałów.

3.2. Analiza komunikatów protokołu GOOSE

W tej części ćwiczenia należy zarejestrować sygnały GOOSE jakie pojawiają się podczas wymuszeń generowanych w obu zabezpieczeniach tak jak w poprzedzającej części ćwiczenia. Do rejestracji ramek należy wykorzystać oprogramowanie Wireshark (wg. załącznika 3).

Ramki należy rejestrować w następujący sposób:

- włączyć rejestrację z filtrem,
- zmienić stan przycisku z 0 na 1 (wcisnąć przycisk) i trzymać przez 5-6 s zapisać zarejestrowany przebieg do pliku.
- otworzyć nową rejestrację z wciśniętym przyciskiem,
- zmienić stan przycisku z 1 na 0 (puścić przycisk) i rejestrować przez 5-6 s zapisać zarejestrowany przebieg do pliku.

Wykonać analizę po jednej ramce z zabezpieczenia P437 oraz z P543 tak jak zaprezentowano we wprowadzeniu do ćwiczenia. W pozostałych ramkach w obrębie pomiarowym (5-6s) należy zwrócić uwagę na zmieniające się parametry GOOSE. Należy porównać ilość danych przesyłanych w ramce GOOSE z ilością zadeklarowaną w zbiorze dataset w plikach MCL. W sprawozdaniu umieścić obserwacje, analizę ramek i wnioski z porównania.



3.3.Konfiguracja komunikatów GOOSE w plikach MCL

Kolejna część ćwiczenia polega na skonfigurowaniu komunikatów GOOSE w zabezpieczeniach w części "GOOSE Publishing", "Dataset Definition" i "GOOSE Subscribing" (wg. załącznika nr 2). Należy dodać – przypisać – w obu zabezpieczeniach pozostałe sygnały GOOSE wg. listy sygnałów (załącznik 4).

Po skonfigurowaniu zapisać plik MCL pod inną nazwą i wgrać do przekaźników oraz przetestować dodane sygnały poprzez:

- wymuszenie komunikatów GOOSE przyciskami z panelu frontowego zabezpieczenia,
- sprawdzenie zmian "wejść wirtualnych" zabezpieczenia P437 i P543 w podmenu pomiarów cyklicznych (wg. załącznik 1),
- rejestrację dowolnego (nowo dodanego) komunikatu GOOSE (dowolny przycisk) z wykorzystaniem oprogramowania Wireshark.

Zweryfikować poprawność "wejść wirtualnych" oraz dokonać analizy zarejestrowanej ramki, porównać ją z ramką przechwyconą w części 3.1 ćwiczenia.

3.4. <u>Pomiar czasu propagacji zadziałania między zabezpieczeniami za pomocą</u> komunikatu GOOSE

Ostatnia część ćwiczenia polega na pomiarze czasów propagacji zadziałania zabezpieczenia gdy pobudzenie następuje za pośrednictwem protokołu GOOSE oraz za pomocą sygnału elektrycznego (przewodem).

Czasy te są istotne w momencie projektowania SSiN (Systemu Sterowania i Nadzoru), ponieważ reprezentują rzeczywisty czas interakcji między urządzeniami będącymi częścią automatyki stacyjnej wspomaganej poprzez cyfrowe protokoły komunikacyjne.

Na Rys.1 przedstawiono układ pomiaru czasów propagacji. Aby przeprowadzić ćwiczenie, należy pobudzić wejście nr. 1 przekaźnika P543 napięciem 110V DC. Po otrzymaniu stanu wysokiego na wejściu, zabezpieczenie P543 reaguje, wystawia sygnał dwoma drogami:

- przewodem wyjście 2 w P543 jest wprowadzone na wejście 2 P437, które jest przypisane do wyjścia 2 P437.
- GOOSE'em zadziałanie P543 generuje zdarzenie GOOSE, czytane na wirtualnym wejściu P437, które jest przypisane do wyjścia 1 P437.

Omikron rejestruje stany wyjść 1 i 2 zabezpieczenia P437 oraz wyjścia 2 zabezpieczenia P543, a także czas wymuszenia (pobudzenia) wejścia 1 w P543 napięciem 110V DC.

Badanie różnicy czasów:



a) wymuszenia napięcia 110V DC w testerze Omicron, a pobudzenia wyjścia 1 w P437 określa czas propagacji zadziałania za pośrednictwem komunikatu GOOSE.

b) wymuszenia napięcia 110V DC w testerze Omicron, a pobudzenia wyjścia 2 w P437 określa czas propagacji zadziałania za pośrednictwem sygnału elektrycznego.

W ćwiczeniu należy zarejestrować i porównać czasy przesłania zadziałania metodą konwencjonalną (przewodem) oraz cyfrową (za pomocą GOOSE). Zarejestrować przynajmniej 3 próby oraz oszacować czy czasy są wystarczające wobec działania typowych automatyk stacyjnych np. Automatyki LRW.

<u>Opis wejść / wyjść:</u> P437 we. 2 – U05 P437 wy. 1 – K01 – Od GOOSEa z P543 P437 wy. 2 – K02 – Od we. 2 P437 P543 we. 1 – L1 (D1 –D2) P543 wy. 2 – RL2 (H3-H4)



12



4. SPIS RYSUNKÓW, TABEL I ZAŁĄCZNIKÓW DO ĆWICZENIA

Rys. 1 Układ laboratoryjny – schemat ideowy	3
Rys. 2 Sposób mapowania komunikatów GOOSE w porównaniu z komunikatem MMS	4
Rys. 3 Transmisja wiadomości GOOSE w czasie	5
Rys. 4 Ramka komunikatu GOOSE	6
Rys. 5 Tag VLAN w komunikacie GOOSE	7
Rys. 6 GOOSE APDU	8
Rys. 7 Analiza GOOSE w oprogramowaniu Wireshark	.10
Rys. 8 Analiza GOOSE-PDU w oprogramowaniu Wireshark	.11



- ZAŁĄCZNIK 2 Konfiguracja wiadomości GOOSE w pliku MCL dla urządzeń <u>MiCOM</u>
 - ZAŁĄCZNIK 3 Obsługa oprogramowania Wireshark:
 - ZAŁĄCZNIK 4 Lista sygnałów GOOSE z pola 17 rozdzielni 110kV.

KONIEC DOKUMENTU



ZAŁĄCZNIK 1 – Podgląd stanów wirtualnych wejść typu GOOSE na panelu przednim w urządzeniach P543 i P437

<u>Dla P437:</u>



W głównym menu należy wybrać DZIAŁANIE, potem POMIARY CYKLICZNE, dalej SYGNAŁY STANÓW FIZYCZNYCH odszukać parametr GOOSE pod którym znajdują się 32 dostępne wejścia i wyjścia wirtualne.

Dla P543:



W menu głównym wybrać strzałkę w DÓŁ, dalej widok "SYSTEM DATA", następnie za pomocą strzałki w PRAWO (ok. 15 razy) odszukać widok "COMMISSION TESTS". Z tego widoku za pomocą strzałki w DÓŁ (ok. 26 razy) odszukać widok "DDB 255 -224". Z widoku "DDB 255 -224" posługując się strzałką nawigacji w PRAWO odnaleźć "VIRTUAL INPUT 32" – strzałkami w PRAWO i w LEWO przechodzi się między kolejnymi stanami wejść binarnych (od we. 32 do we. 1).



ZAŁĄCZNIK 2 – Konfiguracja wiadomości GOOSE w pliku MCL dla urządzeń MiCOM

Oprogramowanie uruchamia się za pomocą skrótu ikony podpisanej "IEC61850_IED_Configurator", umieszczonej na pulpicie komputera PC.

Po uruchomieniu wybierać edycję IEC61850 nr. 1 i kliknąć "OK":



Otworzyć plik MCL z konfiguracją do edycji (domyślnie jest to plik "P543_student1.mcl"):

P Open MiCOM Configuratio	n Binary File				
🕥 - 🌗 🕨 Komputer	▶ Nowy (D:) ▶ PWR_PLATFORMA ▶ MCL	•	v 4	🕈 🛛 Przeszukaj: MCL	
Organizuj 👻 Nowy fold	ler			#≡ ◄	
😙 Ulubione	Nazwa	Data modyfikacji	Тур	Rozmiar	
🝊 OneDrive	P139PWr sestudio	2017-04-10 13:13	Folder plików		
强 Ostatnie miejsca	9 PWR_P139_20170322.mcl	2017-03-22 14:52	Plik MCL program	7 KB	
鷆 Pobrane 💡 😑	69 PWR_P139_P14_v1.mcl	2017-03-22 15:33	Plik MCL program	7 KB	
🥅 Pulpit	PWR_P139_P14_v2.mcl	2017-03-24 13:31	Plik MCL program	7 KB	
	69 PWR_P139_P14_v3.mcl	2017-03-28 14:30	Plik MCL program	7 KB	
🥽 Biblioteki	3 PWR_P139_P14_v4.mcl	2017-03-28 14:58	Plik MCL program	7 KB	
📑 Dokumenty	69 PWR_P139_P14_v5.mcl	2017-03-28 16:44	Plik MCL program	7 KB	
🎝 Muzyka	6 PWR_P139_P14_v6.mcl	2017-03-31 10:39	Plik MCL program	7 KB	
🥃 Obrazy	6 PWR_P139_P14_v6_2.mcl	2017-04-03 13:08	Plik MCL program	7 KB	
📕 Wideo	PWR P139 P14 v6 TG.mcl	2017-04-20 12:09	Plik MCL program	7 KB	

Konfiguracja GOOSE DATA SET:

Aby odblokować konfigurację należy kliknąć przycisk kłódki na pasku narzędzi (pomarańczowa kłódka to tryb blokady edycji, szara kłódka to tryb edycji).

File	Edit	View	Device	Tools	Wind
------	------	------	--------	-------	------

WAGA: W celu zachowania dobrej praktyki ułatwiającej przypisywanie GOOSE w innych IED atrybuty danych dodawane są do DataSet wg. kolejności: status, a po nim jakość sygnału.



Schneider Belectric

PIEC61850 IED Configurator - Edition 1 - [D:\\PWR_P139_P14_v6_TG.mcl *]			
File Edit View Device Tools Window Help			
🗋 😂 🚘 🛃 X ங 🛍 🦊 🖋 🕸 🕸 🞯			
₩ D:\YPWB_P139_P14_v6 ×			
· 🙀 P139_14		S	vstem\LLND\Goose
IED Details	Dataset Definition		
💑 Communications	Name:	Goose	Nazwa datasetu
+ 🥘 SNTP	Location:	System\LLN0	📮 Lokalizacja w wężle logicznym LLN0
· 🔲 Dataset Definitions	Contents:	🖪 🔮 📑 📑 📳 🛃 Przyciski sortowa	uia, dodawania atrybutów danych
· System\LLN0		System/GosGGID2.ST.Ind2.stVal	Data atrybuty wysyłane wg. kolejności
System/LLN0/Sygnaly		System/GosGGI02.ST.Ind2.q	dodania do datasetu.
System\LLN0\Funkcje		System/PloGGI02.ST.Ind13.q	
System/LLN0/Pomiary			
System/LLND/Goose		Zakładka konfiguracji DATA SET'u z danymi, które :	nają być wysyłane goosem. Zwykle jest wysyłana
+ 📨 GOOSE Publishing		wartość stanu danej - stVal (ang. state Value) i warto	ść jakości sygnału - q (ang. quality).
· 🖉 GOOSE Subscribing		W rakładza taj dofiniziowy vówniaż datacaty dla zapa	The BARAS
+ 🖉 Mapped Inputs		W zastaure tej ueinuujenty rownez uatasety ma rapo	TOW MINIS.
+ 😰 Report Control Blocks			
+ 👶 Controls			
+ 📷 Measurements			
+ 😻 Configurable Data Attributes			

Widok okna dodawania atrybutów danych (stVal i q):



Po dodaniu / usunięciu sygnałów w DataSet, przy próbie przejścia do innej zakładki pojawi się następująca wiadomość:





Należy wybrać opcję "No", ponieważ nie chcemy zmieniać rewizji konfiguracji (w przypadku zależności z większą liczbą pól czy też urządzeń, wymagało by to zmian rewizji konfiguracji również w tych polach, urządzeniach).

a) Konfiguracja GOOSE Publishing (opcje wydawcy) – wykorzystywana gdy zabezpieczenie ma wysyłać GOOSE:

W zakładce GOOSE Publishing można wybrać jeden z 8 GOOSE Control Blok i przypisać mu odpowiedni DATA-SET.

Znaczenie poszczególnych parametrów oprogramowania w j.angielskim:

Multicast MAC Address:

This configures the multicast MAC address to which the GoCB publishes GOOSE messages. The first four octets (01 - 0C - CD - 01) are defined by the IEC61850 standard and it is suggested to leave these at the default value. The multicast MAC address is taken from the ConnectedAP/GSE section of the configured SCL (Substation Configuration Language) file.

Application ID:

This configures the AppID to which the GoCB will publish GOOSE messages. The AppID is specified as a hexadecimal value with a setting range of 0 to 3FFF and is taken from the ConnectedAP/GSE section of the configured SCL file.

IEC61850 IED Configurator - Edition 1 - [D:\\PWR_P139_P14_v6_TG.mcl *]	
File Edit View Device Tools Window Help	
🗅 😂 🖬 🛃 X 🐜 🛝 🦊 🗸 🕸 🖗 🛞	
∫ ♥ D:\\PWR_P139_P14_v6 ★	
· 💖 P139_14	
IED Details	Network parameters
💑 Communications	
+ 🍥 SNTP	Multicast MAC Address: 01 + 0C + CD + 01 + 00 + 00
+ 🔲 Dataset Definitions	And Franker ID (Levi)
 E GOOSE Publishing 	Application ID (nex):
- 🥑 System\LLN0	VLAN Identifier (hex): 1
System\LLN0\gcb01	VLAN Priority: 4
System\LLN0\gcb02	
System\LLN0\gcb03	
System\LLN0\gcb04	Clear Publisher
System/LLN0/gcb05	
System/LLN0/gcb06	Repeat message transmission parameters
System\LLN0\gcb07	Minimum Cycle Time: 10 🚔 milli-seconds
System\LLN0\gcb08	Maximum Cycle Time: 1 🗢
+ 20 GOOSE Subscribing	Increment: 900
+ 12 Report Control Blocks	
+ 🕉 Controls	
+ Measurements	Message Data parameters
+ 🐺 Configurable Data Attributes	
	GOOSE Identifier: P139_14System/LLN0\$GO\$gcb01
	Dataset Reference: P139_14System/LLN0\$Goose
	Configuration Revision: 1



VLAN Identifier:

This configures the VLAN (Virtual LAN) on to which the GOOSE messages are published. The VLAN Identifier has a setting range of 0 to 4095 and is taken from the ConnectedAP/GSE section of the configured SCL file. If no VLAN is being used, this setting can be left at its default value.

Minimum Cycle Time:

This configures the Minimum Cycle Time between the first change-driven message being transmitted and its first repeat retransmission. The Minimum Cycle Time has a setting range of 1 to 50 milliseconds and is taken from the ConnectedAP/GSE/MinTime section of the configured SCL file.

Maximum Cycle Time:

This configures the Maximum Cycle Time between repeat message transmissions under a quiescent 'no change' state. The Maximum Cycle Time has a setting range of 1 to 60 seconds and is taken from the ConnectedAP/GSE/MaxTime section of the configured SCL file.

Increment:

The Increment determines the rate at which the repeat message transmission intervals "step-up" from the Minimum Cycle Time to the Maximum Cycle Time. The higher the number, the fewer the repeat messages (and therefore time) it takes to reach the Maximum Cycle Time. This setting is not taken from SCL. It is specific to MCL with a setting range of 0 to 999 and has no units.

GOOSE Identifier:

This configures the 64 character GOOSE Identifier ("GoID") of the published GOOSE message that is configured in the SCL file. The initial character must be an alphabetic character (a-z, A-Z) while the remainder of the name can be either alphanumeric or the underscore symbol. The GOOSE Identifier must be unique for the entire system. This setting is taken from the LNO/GSEControl section of the configured SCL file.

Dataset Reference:

This configures the Dataset whose contents is to be included in published messages of the GoCB. Only datasets that belong to the same Logical Node as the GoCB can be selected for inclusion in the GOOSE messages.

Configuration Revision:

This displays the Configuration Revision of the published GOOSE message. Should there be any change to dataset reference or dataset contents then the Configuration Revision must be incremented to allow other peers listening to the published GOOSE messages to



identify the change in configuration. This setting has a range of 0 to 4294967295 and is taken from the LNO/GSEControl section of the configured SCL file.

b) Konfiguracja GOOSE Subscribing (opcje subskrybenta) – jeśli zabezpieczenie ma odbierać komunikaty GOOSE:

W zakładce GOOSE Subscribing można zdefiniować 32 wirtualne wejścia GOOSE, w którym czytamy atrybuty danych z urządzeń wysyłających GOOSE.

P IEC61850 IED Configurator - Edition 1				
File Edit View Device Tools Window Help				
🗋 😂 🗃 🛃 X 🛝 🛝 🦊 🗸 🤫 🕸 🖗 🕹				
₩ H:\\P139_01_v15_1.mcl X				
 W P139_01 		System\GosGGIO1\Ind1.	stVal	
IED Details	Source network parameters			
💑 Communications	Multicast MAC Address:	01 · 0C · CD · 01 · 00 · 00		
+ 🚳 SNTP	Application ID (hex):	C1F		-
* 🔲 Dataset Definitions		L		
+ 📨 GOOSE Publishing	GOOSE Source parameters			-
 III GOOSE Subscribing 	Source Path:	P139_03\System\GosGGI02\Ind4.stVal		
- 🜌 Mapped Inputs	GOOSE Identifier:	P139_03System/LLN0\$G0\$gcb01		
 System\DevGosGGI01 	Dataset Reference:	P139_03System/LLN0\$Goose		
- 🥑 System\GosGGI01				
System\GosGGI01\Ind1.stVal	Configuration Revision:	1		-
System\GosGGI01\Ind2.stVal	Data Obj Index / Type:	7	Boolean 👻	Browse
System\GosGGI01\Ind3.stVal	Quality Obj Index	1	H	Browse
System\GosGGID1\Ind4.stVal				
System\GosGGI01\Ind5.stVal				Unmap
System\GosGGI01\Ind6.stVal	Destination parameters			Ξ
System\GosGGI01\Ind7.stVal	Evaluation Expression:	Equal to 💌 1		
System\GosGGI01\Ind8.stVal	Default Input Value:	False •		
System\GosGGI01\Ind9.stVal	Invalidity Quality bits:	Invalid / Questionable	1	
System\GosGGI01\Ind10.stVal		Source		
System\GosGGI01\Ind11.stVal		Test		
System\GosGGI01\Ind12.stVal		OperatorBlocked	0000000000	00
10 A . 10 0000 HO	v			

Znaczenie poszczególnych parametrów:

Multicast MAC Address

This configures the multicast MAC address which the required GoCB is publishing its GOOSE messages. The first four octets (01 - 0C - CD - 01) are defined by the IEC61850 standard and it is suggested to leave these at the default value. The value is taken from the ConnectedAP/GSE section of the required GoCB in the configured SCL file.

Application ID

This configures the AppID which the required GoCB is publishing its GOOSE messages. The AppID is specified as a hexadecimal value with a setting range of 0 to 3FFF and is taken from the ConnectedAP/GSE section of the required GoCB in the configured SCL file.

Source Path





The source path shows where the value taken from the incoming GOOSE message originates in the publishing IEDs Data model (For example: P145\System\GosGGIO2\Ind1.stVal).

This value is derived from the Inputs/ExtRef section of the selected Virtual Inputs Logical Node definition in the configured SCL file.

GOOSE Identifier

This configures the GOOSE Identifier ("GoID") of the required GoCBs published GOOSE message. The GOOSE Identifier used by the publishing GoCB must be unique for the entire system.

This setting is taken from the LNO/GSEControl section of the required GoCB in the configured SCL file.

Dataset Reference

This configures the name of the Dataset being published by the required GoCB. This setting is taken from the LNO/GSEControl section of the required GoCB in the configured SCL file.

Configuration Revision

This displays the Configuration Revision of data being published by the required GoCB. This setting has a range of 0 to 4294967295 and is taken from the LNO/GSEControl section of the required GoCB in the configured SCL file.

Data Obj Index

This configures the index of the Data Object within the published GOOSE messages dataset that is to be decoded and processed for assignment to the selected Virtual Input. The setting range is dependent upon the contents of the dataset and is derived from its definition in the configured SCL file.

Data Obj Type

This configures the data type of the Data Object within the published GOOSE messages dataset that is to be decoded and processed for assignment to the selected Virtual Input. The data type of the selected Data Object is taken from the DataTypeTemplates section of the configured SCL file and must match to one of the pre-defined supported data types.

Quality Obj Index

This configures the index of an associated Quality Object within the published GOOSE messages dataset that is to be cross checked and processed as part of the Data Object assignment to the selected Virtual Input.





The setting range is dependant upon the contents of the dataset and is derived from its definition in the configured SCL file.

Browse buttons

These buttons present a dialog to allow for the quick and easy selection/configuration of a Data Object from a published GOOSE message.

Unmap button

This button is only applicable if the Source Path parameter has been specified (i.e. nonblank). Clicking this button will remove the External Binding assignment from the selected Virtual Input.

The External Binding will now be located within the Unmapped Inputs section where it can then be (re)assigned to another Virtual Input.

Evaluation Expression

This configures the evaluation expression executed on the decoded Data Object value prior to assigning to the selected Virtual Input. The available expressions are predefined:

- Equal To -> The decoded value is compared against the configured value to see if they are equal. The result of the comparison is converted to a BOOLEAN value for assignment to the Virtual Input; True = Values are equal, False = Values are not equal.
- Not Equal To -> The decoded value is compared against the configured value to see if they are not equal. The result of the comparison is converted to a BOOLEAN value for assignment to the Virtual Input; True = Values are not equal, False = Values are not equal.
- Greater Than -> The decoded value is compared against the configured value to see if it is the greater of the two values. The result of the comparison is converted to a BOOLEAN value for assignment to the Virtual Input; True = Decoded values is greater than the configured value, False = Decoded value is less than (or equal to) the configured value.
- Less Than -> The decoded value is compared against the configured value to see if it is the lesser of the two values. The result of the comparison is converted to a BOOLEAN value for assignment to the Virtual Input; True = Decoded values is less than the configured value, False = Decoded value is greater than (or equal to) the configured value.
- Pass Through -> The decoded value is directly passed on to the Virtual Input. This setting is not taken from SCL. It is specific to MCL.

Default Input Value



This configures the default value the Virtual Input should take when it is not receiving messages from the configured GOOSE publisher. The default value would normally be considered as a "System safe" default value.

The available default value options are selectable from a predefined list:

- FALSE -> The Virtual input is held at a FALSE value while it is not receiving messages from the GOOSE publisher.
- TRUE -> The Virtual Input is held at a TRUE value while it is not receiving messages from the GOOSE publisher.
- Last Known Value -> The Virtual Input remains at the value in the last received GOOSE message.

This setting is not taken from SCL. It is specific to MCL.

Invalidity Quality Bits

If a Quality Object has been assigned to the Virtual Input, this configures the quality bits that are to be regarded as invalid/questionable.

If any one of the selected quality identifiers is set in the decoded Quality Object value, then the overall validity of the Virtual Input shall be invalid/questionable.

The standard quality bits are directly presented for selection and the additional QualityDetail information hidden. If invalidity is to be set for a specific QualityDetail bit,

Przypisanie komunikatu GOOSE:

a) Kliknąć "Browse" i wskazać plik mcl z konfiguracją pola, z którego chcemy czytać GOOSE:

Provide the second seco	
File Edit View Device Tools Window Help	
🗋 😂 🚘 🛃 X 🖻 🛍 🦊 🖋 🎯 🗄 🕢	
₩ H:\\P139_01_v15_1.mcl	
· 🖉 GOOSE Subscribing	System\GosGGIO1\Ind14.stVal
III Mapped Inputs	Source network parameters
 System\DevGosGGI01 	Multicast MAC Address: 01 + 0C + CD + 01 + 00 + 00
· 🦲 System\GosGGI01	Application ID (hex): 0
iii System\GosGGI01\Ind1.stVal	
🗐 System\GosGGI01\Ind2.stVal	GOOSE Source parameters
il System\GosGGI01\Ind3.stVal	Source Path: //ED/Vame/LogicalDevice/LogicalVode/DataObject.DataAttribute
ill System\GosGGI01\Ind4.stVal	GOOSE Identilier:
iii System\GosGGI01\Ind5.stVal	Dataset Reference:
iiiii System\GosGGI01\Ind6.stVal	Configuration Residient 0
iiii System\GosGGI01\Ind7.stVal	Configuration Revision: 0
🗐 System\GosGGI01\Ind8.stVal	Data Obj Index / Type: 1 🕒 Unknown 💌 Browse
System\GosGGI01\Ind9.stVal	Quality Obj Index 🗌 1 👘
System\GosGGI01\Ind10.stVal	linnan
iiii System\GosGGI01\Ind11.stVal	Uning
System\GosGGI01\Ind12.stVal	Destination parameters
System\GosGGI01\Ind13.stVal	E valuation Expression: Equal to
System\GosGGI01\Ind14.stVal	Default Input Value: Falce
System\GosGGI01\Ind15.stVal	Invalidity Quality bits: 🗌 Invalid / Questionable 🛛 >>
iiiii System\GosGGI01\Ind16.stVal	Source
System\GosGGI01\Ind17.stVal	Test
iiiii System\GosGGI01\Ind18.stVal	DperatorBlocked 00000000000

Aby możliwe było wybranie pliku MCL należy wybrać typ pliku MCL jak na obrazku poniżej (zielona ramka):



Schneider



Po wyborze MCL pojawi się okno jak poniżej, rozwinąć drzewo i wybierać interesujący GOOSE z atrybutem stVal:



Pola zaznaczone na zielono na zdjęciu poniżej wypełnią się automatycznie. Pozostałe parametry jak na rysunku.



Schnei



Konfigurację bitów quality można pominąć.

Wgranie konfiguracji do zabezpieczenia:

Przed wgraniem należy określić nazwę konfiguracji w zakładce IED Details – parametr SCL File Version np. "Student_1". A następnie zapisać plik: File – Save As...

₩ D:\\PWR_P139_P14_v6 X		
· 💖 P139_14	IED Details	
🚯 IED Details	SCL Details	Ξ
🔩 Communications	SCL File ID: P139_PWR	
+ 🥘 SNTP	SCL File Version: Student_1	
+ 📃 Dataset Definitions		

Plik przed wgraniem zalecana jest walidacja:





PIEC61850 IED Configurator - Edition 1 - [P139_PWR (vStudent_1), IED: P139_14 *]	Contraction and Contraction of Contr
File Edit View Device Tools Window Help	
- 💖 P139_14	P139_14 Summary
🐺 IED Details	Summary
🛃 Communications	
+ 🍥 SNTP	IED Details: P133_14
+ 📃 Dataset Definitions	Communications: 192.168.11.14/255.255.255.0 (Copper)
+ 📨 GOOSE Publishing	SNTP: 1 Server Configured
+ 🔊 GOOSE Subscribing	
+ 13 Report Control Blocks	Dataset Definitions: 4
+ 🧔 Controls	COOSE Publishing: 1 Configured
+ 🔛 Measurements	
+ 🧚 Configurable Data Attributes	GOOSE Subscribing: 1 Configured (0 Not Mapped)
	Report Control Blocks: 10 Configured

Po walidacji prawidłowy wynik to "O Errors" i "O Warnings".

Aby wgrać plik mcl do IED trzeba wybrać strzałkę na pasku narzędzi, zaznaczona na czerwono poniżej, a następnie kliknąć Next. Adres IED pozostawiamy jako 1.

P IEC61850 IEE) Configurator - Edition 1
File Edit	View Device Tools Window Help
+ 100 P129 1	rist_ri4_vo X
100_100_10	Enter Device Address
	Please enter the IED Address:
	D
	Cancel Next

Pojawi się okno postępu zapisu:



Jeżeli podczas zapisu wystąpi błąd należy ponowić operację.

Kolejny etap to pojawiające się pytanie o ustawienie wgranej konfiguracji jako aktywnej, zatwierdzić TAK:



der otric



Postęp przełączania i powiadomienie o powodzeniu przełączenia wygląda następująco:



 \checkmark

UWAGA: Po zmianie pliku MCL należy zrestartować oba przekaźniki.



ZAŁĄCZNIK 3 – Obsługa oprogramowania Wireshark:

Po uruchomieniu oprogramowania na komputerze PC, należy wybrać kartę sieciową dla której ruch sieciowy chcemy obserwować:

🖉 The Wireshark Netv	vork Analyzer [Wirest	ark 1.99.0-Skunk
<u>File E</u> dit <u>V</u> iew <u>G</u> o	<u>Capture</u> <u>Analyze</u> <u>S</u> ta	tistics Telephony
• •	Interfaces	Ctrl+I
	Options	Ctrl+K
Filter:	🧉 Start	Ctrl+E
	Stop	Ctrl+E
DEVELOPMENT	Restart	Ctri4R ost P
WIRE SH	📓 Capture <u>Fi</u> lters	inkWo
	🔁 Refresh Interfaces	

	Wireshark:	Capture Int	erfaces				<u>- </u>
Γ			Device	Description	IP	Packets Packets/s	
		F	Gorny	Intel(R) Ethernet Connection (2) I219-LM	fe80::9e2:e967:72a:dac		Details
	Help			Start	Stop	Options C	lose
	<u>H</u> elp			<u>Start</u>	Stop	Options C	lose

Po rozpoczęciu monitorowania uzyskuje się następujący widok:

Ca Ca	pturing	from Gorny [Wireshark	1.99.0-SkunkWorksIEC61850 (Git Rev Unknown fron	n unknown)]
File	<u>E</u> dit !	<u>/</u> iew <u>Go C</u> apture <u>A</u> nalyz	e <u>S</u> tatistics Telephon <u>y</u> <u>T</u> ools	Internals Help	
0	•	(🗖 🖉 🖻 🗅 :	x 2 < + + +	7 2 0	Q, Q, Q, [2] ₩ [2] 🥵 % 🗔
Filter	:			Expression	Clear Apply Save
No.	Tim	e Source	Destination	Protocol	Length Info
1	368 10	0.207567 192.168.1	1.50 192.168.11.2	2 MMS	196 Unconfirmed
1	369 10	0.207577 192.168.1	1.2 192.168.11.5	50 TCP	54 49271→102 [ACK] Seq=22502 Ack=55222
1	370 10	0.209120 192.168.1	1.50 192.168.11.2	2 MMS	196 Unconfirmed
1	371 10	0.210366 192.168.1	1.50 192.168.11.2	2 MMS	196 Unconfirmed
1	372 10	0.210376192.168.1	1.2 192.168.11.	50 TCP	54 49271→102 [ACK] Seq=22502 Ack=55506
1	373 10	0.211914 192.168.1	1.50 192.168.11.2	2 MMS	194 Unconfirmed
1	374 10	00.213222 192.168.1	1.50 192.168.11.2	2 MMS	194 Unconfirmed
1	375 10	00.213233 192.168.1	1.2 192.168.11.	50 TCP	54 49271→102 [ACK] Seq=22502 Ack=55786
1	376 10	00.214753 192.168.1	1.50 192.168.11.2	2 MMS	194 Unconfirmed
1	377 10	00.216511 192.168.1	1.50 192.168.11.2	2 MMS	194 Unconfirmed
1	378 10	00.216521 192.168.1	1.2 192.168.11.	50 TCP	54 49271→102 [ACK] Seq=22502 Ack=56066
1	379 10	0.526174 Arevat&D_	00:37:ef Iec-Tc57_01	:00:00 IECGOOS	E 139 GOOSE Request
1	380 10	00.914253 192.168.1	1.14 192.168.11.2	2 ТСР	60 [TCP Keep-Alive] 102-49277 [ACK] Sec
1	381 10	00.914279 192.168.1	1.2 192.168.11.1	14 ТСР	54 [TCP Keep-Alive ACK] 49277-102 [ACK]
1	382 10	01.026436 Arevat&D_	90:55:75 Iec-Tc57_01	:00:00 IECGOOS	E 155 GOOSE Request
AC					
E E	ame 1	251: 194 bytes on	wire (1552 hits), 194	bytes captured	(1552 hits) on interface 0
E E	therne	AT IT. Src: Arevat&	D 00:37:ef (00:02:84:0	00:37:ef). Dst:	Advantec ab:90:37 (00:0b:ab:ab:90:37)
F II	nterne	t Protocol Version	4. Src: 192.168.11.5	0 (192,168,11,5)), Dst: 192.168.11.2 (192.168.11.2)
E TI	ansmi	ssion Control Prot	ocol. Src Port: 102 (102), Dst Port:	49271 (49271), Seg: 50990, Ack: 22502, Len: 140
TH TH	PKT. V	version: 3. Length:	140		
FI IS	50 807	3/x.224 COTP Conne	ection-Oriented Transp	ort Protocol	
FI IS	50 832	7-1 OSI Session Pr	otocol		
+ I	50 832	7-1 OSI Session Pr	otocol		
+ IS	50 882	3 OSI Presentation	Protocol		
100 74		0506 MME			





Na powyższym rysunku widać wiele różnych pakietów danych, które należy odpowiednio odfiltrować w oprogramowaniu. Po wymuszeniu odpowiednich stanów monitorowanie można zapisać (File – Save As...) i w każdym momencie otworzyć i filtrując po interesujących pakietach np. po pakiecie iecgoose:

* G	orny	[Wire	shar	k 1.99.0-	5kunkWo	rksIEC618	50 (Git Rev	Unkno	wn fron	n u	nknown	01			
Eile	Edit	View	Go	<u>C</u> apture	Analyze	Statistics	Telephon <u>y</u>	Tools	Intern	als	Help				
•	۲				E ×		् 🔶 🐗	-	T	2			•	Q	Q 🖻
Filter:	ieco	joose								•	Expressi	ion	Clear	Apply	Save
No.	IT	īme		Source			Destination				Protoco	ol		Le	enal:

W zależności od wersji oprogramowania słowem kluczowym aktywującym filtr może być "GOOSE" – zielone podświetlenie wpisywanego tekstu świadczy o jego poprawnej składni. Filtr może być użyty również w trakcie monitorowania. Możemy również filtrować po dowolnym parametrze ramki klikając prawy przycisk myszy (p.p.m) i wybierając opcję "Apply as Filter" i kategorię "Selected":



Warto również ustalić format wyświetlanego czasu. Sposób zmiany formatu można podejrzeć wg. poniższego rysunku:



Politechnika Wrocławska



						<u> </u>			
🚄 AW z P1	39 załącz a potem wyłącz.pcapng	[Wireshark 1.99.0-SkunkWe	rksIEC61850 (Git Rev Unkno	own from unknown)]					
<u>F</u> ile <u>E</u> dit	<u>V</u> iew <u>G</u> o <u>C</u> apture <u>A</u> nalyze	<u>Statistics</u> Telephony <u>T</u> o	ols <u>I</u> nternals <u>H</u> elp						
••	✓ Main Toolbar) 否	L I I I I € Q	0, 🖭 🅁 🗵	🍢 💥 💢				
Filter: iect	 <u>Filter Toolbar</u> Wireless Toolbar 		Expression Clea	ar Apply Save					
No. T	✓ Status Bar		Destination	Protocol	Length Info				
470 2		3.11.1	4 192.168.11.	2 MMS	179 Unconfirmed				
474 2	✓ Packet List	3.11.1	4 192.168.11.	2 MMS	179 Unconfirmed				
475 2		3.11.1	4 192.168.11.	2 MMS	179 Unconfirmed				
2255 2		8.11.1	4 192.168.11.	2 MMS	179 Unconfirmed				
2257 2	✓ Packet <u>B</u> ytes	3.11.1	4 192.168.11.	2 MMS	179 Unconfirmed				
2258 2	Time Display Format • Date and Time of Day: 1970-01-01 01:02:03.123456 Ctrl+Alt+1								
	Name Resol <u>u</u> tion	Resolution Date (with day of year) and Time of Day: 1970/001 01:02:03.123456							





